

## 00055102 / 00055106 Hama Mobile MediaSafe VSV20 / VSV40

### Firmware-Update, Version 1.1.8

1. Überprüfen Sie die Version der Firmware im Menü **OPTIONEN**. Steht unter **FIRMWARE VERSION** der Wert **F3-1.1.8** wird dieses Update nicht benötigt !
2. Nachdem Sie die Firmware Version 1.1.8 geladen haben, entpacken Sie diese auf Ihrem Mobile MediaSafe.  
Das Firmware Update besteht aus folgende 3 Dateien, diese müssen danach auf Ihrem Mobile MediaSafe zu finden sein:
  - **FRFFG115.MMV**
  - **CUSTOMF3.MMV**
  - **FRF3G118.MMV**
3. Entfernen Sie den VSV nun wie im Handbuch beschrieben von Ihrem Computer.
4. Wählen Sie in dem Menü des VSV die Datei **FRFFG115.MMV** und drücken Sie auf **OK / SEL** um diese zu starten.
5. Drücken Sie nun **YES** um den ersten Teil des Firmware Updates zu starten und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
6. Schalten Sie den VSV wieder ein und wählen Sie die Datei **CUSTOMF3.MMV**.
7. Drücken Sie nun **YES** um den zweiten Teil des Firmware Updates zu starten und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
8. Wählen Sie nun die Datei **FRF3G118.MMV** und drücken Sie auf **OK / SEL** um diese zu starten.
9. Drücken Sie nun **YES** um den dritten Teil des Firmware Updates zu starten und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
10. Das Firmware Update ist nun abgeschlossen.

Um den kompletten Umfang der neuesten Firmware Variante zu nutzen, sollten Sie die Festplatte des MediaSafes über das Menü Optionen formatieren und danach einen Neustart durchführen.

**!!! ACHTUNG !!!** Stellen Sie vor der Formatierung sicher, dass **KEINE** Daten auf dem MediaSafe mehr benötigt werden und/oder sichern Sie den kompletten Inhalt der Festplatte auf einen hierzu geeigneten Datenträger !

Durch die Formatierung des MediaSafes werden **ALLE** Daten auf der Festplatte gelöscht!!!

## Firmware-Update, Version 1.1.8

1. Please check the firmware version under **OPTIONS**. If you can find there **FIRMWARE VERSION** with the value **F3-1.1.8**, there is no need to perform this update!
2. After you have loaded the Firmware version 1.1.8, please extract the file on your Mobile MediaSafe.  
This Update consists of 3 files which have to be found on your MediaSafe:
  - **FRFFG115.MMV**
  - **CUSTOMF3.MMV**
  - **FRF3G118.MMV**
3. Afterwards, disconnect the VSV from your computer.
4. Now select the file **FRFFG115.MMV** and execute it directly.
5. Now press **YES** to perform the 1. part of this update and follow the instruction on the screen.
6. Restart your VSV again and execute the file **CUSTOMF3.MMV**.
7. Press **YES** to perform the 2. part of this update and follow the instruction on the screen.
8. Afterwards select the file **FRF3G118.MMV** and execute it directly.
9. Now press **YES** to perform the 3. part of this update and follow the instruction on the screen.
10. The Firmware Update is now completed.

To have the complete functionality of the new Firmware version, it is recommended to format your MediaSafe by using the Option „**Format Hard Disk**“ and perform a restart afterwards.

**!!! ATTENTION !!!** Be sure that you won't need **ANY** content of your VSV hard drive and / or be sure that you have done a backup of the complete content of the VSV to an adequate media **BEFORE** you will format your disk.

By formatting your hard drive, all content will be deleted !